




回路図



寸法図



ピン配置



Arduino IDE で USBシリアル経由で書き込む場合 Digital 5は入力のみ