



# ピン配置



○: PWM出力可能  
同時に出せる訳ではない



UPDI  
USBシリアル

電源電圧選択  
ハンダジャンパ

